

DOORMANN – pomoc techniczna

wymiarowanie rolet TERMOLUX

- do wysokości okna należy doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki (patrz tabele z nawojami)

$$H=O+S$$

- ponieważ prowadnice są montowane na ramie okiennej, szerokość okna jest szerokością całkowitą rolety

$$G=B$$

- gdzie

S - rozmiar (wysokość) skrzynki

O - wysokość okna

H - Wysokość całkowita rolety

G - szerokość okna

B - szerokość całkowita rolety

W przypadku zestawu balkonowego:

- szerokość drzwi balkonowych oraz szerokość okna są szerokością rolety
- między drzwiami balkonowymi, a oknem występują prowadnice podwójne, ale tylko w przypadku jednakowej wysokości okna i drzwi (w innym przypadku prowadnice są pojedyncze)
- do wysokości drzwi balkonowych należy doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki
- do wysokości okna należy doliczyć ten sam rozmiar skrzynki, który doliczyliśmy do wysokości drzwi balkonowych - wówczas rolety będą wykonane w jednej skrzynce (za zwiększenie skrzynki doliczamy 5% ceny netto rolety za każdy kolejny rozmiar).

